

Пенал закрытый с полками

Пенал закрытый с полками (далее - пенал) предназначен для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 22046-2002.

1. Характеристики:

1.1. Габаритные размеры:

- ширина - 404 мм;
- глубина - 426 мм;
- высота - 1700 мм;

1.2. Масса

- нетто - 26 кг;
- брутто - 27 кг.

2. Комплект поставки:

Детали:

3.1. Крышка.....	1 шт.
3.2. Дно.....	1 шт.
3.3. Боковина правая	1 шт.
3.4. Боковина левая.....	1 шт.
3.5. Полка вкладная.....	3 шт.
3.6. Дверка.....	1 шт.
3.7. Задняя стенка пенала ЛДВП.....	1 шт.

Фурнитура и крепёж:

3.14. Петля вкладной двери с крепежом.....	4 компл.
3.15. Опора регулируемая.....	4 шт.
3.16. Ручка мебельная 96 мм.....	1 шт.
3.17. Стяжка эксцентриковая.....	4 компл.
3.18. Евростяжка 7x50.....	4 шт.
3.19. Саморез с прессшайбой 4,3x25.....	2 шт.
3.20. Шкант 8x35.....	4 шт.
3.21. Шуруп 4x15 потайной.....	8 шт.
3.22. Полкодержатель.....	12 шт.
3.23. Гвоздь 2x20.....	24 шт.



Стяжка-эксцентрик (18)
(эксцентрик, стойка)



Евростяжка 7x50 (19)



Саморез
с прессшайбой
4,3x25 (20)



Шкант
8x32 (21)



Евровинт 6,3x13 (22)



Шуруп
4x15 (23)



Полкодержатель (24)



Гвоздь
2x20 (25)

3. Требования безопасности:

3.1. Все работы по сборке и установке пенала должны проводиться в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями при соблюдении всех норм техники безопасности.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 22046-2002, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня приобретения.

5. Порядок сборки:

- 5.1. В отверстия Ø5 в крышке (1) вкрутить стойки эксцентриков (17), а в отверстия Ø8 вставить шканты (21).
- 5.2. В отверстия Ø10 в дне (2) вставить регулируемые опоры (15).
- 5.3. Из панелей (1, 2, 3, 4) собрать короб:
 - со стороны дна скрепить боковины евростяжками (18), а крепление крышки зафиксировать поворотом эксцентриков (17);
 - гвоздями (23) прибить к коробу заднюю стенку (7);
- 5.6. Установить пенал по месту эксплуатации, вставить полкодержатели (24), установить полки (6).
- 5.7. Навесить и отрегулировать дверку (6).

